

GEBRUIKERSHANDLEIDING

NL 2022-09



Gefeliciteerd met uw aankoop van de Air-Bee. Dit unieke kwaliteitsproduct is handgemaakt en onderscheidend in ieder opzicht. De Air-Bee werkt 24/7 in de lucht en op alle oppervlakken waar de lucht mee in aanraking komt. De lucht wordt zuiver, fris en neutraal van geur. Kijk op www.air-bee.nl voor meer informatie.

LEES DEZE HANDLEIDING AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE AIR-BEE IN GEBRUIK NEEMT.

Bewaar de originele verpakking minimaal 30 dagen in verband met garantie!

Pagina	Item
1	Voorblad
2	Waarschuwingen
3	CE verklaring en garantie
4	LED indicatie en LED kleuren
5	APP en afstandbediening
6	Onderhoud
7	Vervangen van filters en UV-C lamp

LEES DEZE INSTRUCTIES EN BEWAAR DEZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

 **Bij eventuele problemen moet de gebruiker er altijd eerst de stroomkabel uit het stopcontact verwijderen alvorens het apparaat te inspecteren.**

WAARSCHUWINGEN:

De volgende waarschuwingen hebben betrekking op het risico van brand, elektrische schokken en letsel te voorkomen.

1. De Air-Bee is geschikt voor het actief reinigen van leefruimtes binnenshuis zoals de woonkamer en slaapkamer. Het toestel mag nooit buitenshuis of in vochtige ruimten worden gebruikt (b.v. badkamer). Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid indien het toestel voor andere toepassingen wordt gebruikt dan het reinigen van de lucht in normale leefruimtes.
2. De Air-Bee mag niet worden gebruikt door kinderen onder de 10 jaar en door mensen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens dan wel door mensen die niet over de nodige ervaring en kennis beschikken.
3. Onderhoud en reiniging mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
4. Controleer voor gebruik of het apparaat correct is aangesloten op het elektriciteitsnet.
5. Dit apparaat mag niet als speelgoed worden gezien en gebruikt. Wees uiterst voorzichtig bij gebruik door of in de buurt van kleine kinderen. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat gaan spelen.
6. Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven deze handleiding. Voer geen andere onderhoudswerkzaamheden uit dan die beschreven in deze handleiding of aanbevolen door de fabrikant.
7. Alleen geschikt voor plaatsen met een luchtvochtigheid van niet meer dan 60%. Niet buitenshuis of op natte oppervlakken gebruiken en niet blootstellen aan water of regen.
8. Raak de stekker of het apparaat niet aan met natte handen.
9. Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is. Stel het toestel buiten bedrijf of neem contact op de leverancier om het te laten reviseren en/of repareren.
10. Als het apparaat niet naar behoren werkt, een harde klap heeft gekregen, per ongeluk is gevallen, is beschadigd of buiten heeft gestaan of in het water is gevallen, mag het niet worden gebruikt; neem dan contact op met de leverancier.
11. Trek niet aan de kabel en zorg ervoor dat deze niet te strak zit wanneer deze is aangesloten. Houd de kabel uit de buurt van warmtebronnen.
12. Leg de kabel niet onder meubels of apparaten. Bedek de kabel niet met tapijt of soortgelijke afdekking. Leg de stroomkabel altijd op een veilige plaats waar hij geen struikelgevaar oplevert.
13. Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan de kabel te trekken. Pak hiervoor de stekker vast, niet de kabel. Het gebruik van een steker-blok wordt afgeraden.
14. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of smeermiddelen op dit apparaat. Verwijder de stroomkabel voordat u het apparaat reinigt of onderhoud uitvoert.
15. Til het apparaat altijd op aan de onderzijde (de voet), niet aan het frame of de paddenstoel aan de bovenkant. Dat kan blijvende schade opleveren.
16. Schakel het apparaat uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt. Haal de stekker uit het stopcontact als deze lange tijd niet wordt gebruikt.
17. Niet gebruiken in de buurt van ovens, open haarden, fornuizen of andere warmtebronnen met een hoge temperatuur.
18. Gebruik het apparaat niet samen met luchtverfrissers of soortgelijke producten, of in de directe omgeving daarvan. Smit of breng geen parfum rechtstreeks op het filter of in de directe omgeving aan. Houd chemicaliën uit de buurt van het apparaat.
19. Dit apparaat mag alleen worden gevoed met een zeer lage veiligheidsspanning die overeenkomt met de informatie op de Air-Bee. Het apparaat uitsluitend met de meegeleverde steker gebruiken.

**CONFORMITEITSVERKLARING CE N°01-2020**

(Op grond van de Machinerichtlijn 2006/42/CE, All. IIA)

Verklaart dat de Air-Bee

Typologie	RA
Model	AIR-BEE HOME
Serienummer	HM 00001
Jaartal	2022
Stroomvoorziening	In 220V – Uit 12V
Totaal gewicht	10 Kg

Voldoet aan de vereisten van de volgende Europese Richtlijnen:

Machinerichtlijn 2006/42/EU en latere wijzigingen;

En uit de verdere Europese richtlijnen die volgen:


2014/30/UE	EMC Elektromagnetische compatibiliteit
93/42/CEE	Medische apparatuur
2014/35/UE	LVD laagspanning
2011/65/UE	ROHS II

Naast de technische specificaties en geharmoniseerde normen:

- CEI EN 60204-1:2018: Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines - Deel 1: Algemene regels;
- UNI EN 12100:2010 Machineveiligheid - Algemene ontwerp principes -
- IEC 60335-2-65:2002+AMD1:2008+AMD2:2015 - Huishoudelijke apparaten en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Deel 2-65: Bijzondere eisen voor luchtzuivering-toestellen, risicobeoordeling en risicovermindering;

Garantie

Wij verlenen een garantieperiode van 24 maanden vanaf de datum van levering. Luchtfilters vervuilen door het gebruik en zijn hierdoor uitgesloten van garantie.



• AUTO

De oranje LED is aan. In deze volautomatische en intelligente modus wordt de luchtkwaliteit in de betreffende ruimte continue gemeten door de sensoren in de Air-Bee. Gedurende de eerste 6 uur zal de Air-Bee een ontsmetting-cycli volgen waarna deze 1 uur in de stand-by gaat. Afhankelijk van de luchtvervuiling zal de Air-Bee de capaciteit automatisch verhogen of verlagen. Let op: De eerste keer dat u het apparaat gebruikt, zal de Air-Bee de sensoren gedurende 2 dagen automatisch kalibreren. Gedurende deze periode is het mogelijk dat het apparaat gevoeliger is voor VOC's (vluchtige organische stoffen), bijvoorbeeld voor geuren.

• FAN 1

De Fan I LED is aan. In deze stand reinigt de Air-Bee op een vaste lage stand. Na een ontsmetting-cycli van 8 uur wordt de Air-Bee uitgeschakeld. De rode LED gaat aan.

• FAN 2

De Fan II LED is aan. In deze stand reinigt de Air-Bee op deze vaste hoge stand. Na een ontsmetting-cycli van 8 uur wordt de Air-Bee uitgeschakeld. De rode LED gaat aan.

• SLEEP (slaapstand)

De blauwe led is aan. Om geluidsemissies te verminderen staat de Air-Bee staat op een zeer lage stand. De Air-Bee zal gedurende 3 uur continue desinfecteren en vervolgens uitschakelen.

• OFF (Uit)

De rode LED is aan. De Air-Bee is uitgeschakeld.

REMOTE

Dit is geen indicatie. Hiermee maakt de afstandbediening contact.

MODE

Dit is geen indicatie. Met deze knop kan de Air-Bee handmatig worden ingesteld.

LED verlichting kleuren Air-Bee



Groen



Oranje



Rood

De vervuilingsgraad wordt middels verschillende kleuren subtiel weergegeven. Kleurt de Air-Bee groen dan is de lucht gezuiverd en schoon. De lucht is licht verontreinigd indien de Air-Bee oranje kleurt. Bij rood is de lucht in de betreffende ruimte zwaar verontreinigd. In de automatische stand zal de capaciteit bij meer vervuiling toenemen.



Smart device control via App

Het apparaat kan worden aangesloten op 2,4 GHz- of 5 GHz-netwerken die door de modernste routers worden gebruikt. Raadpleeg de documentatie van uw router voor informatie over de compatibiliteit. Download de app uit de betreffende store (Google Play voor Android-apparaten, App Store voor IOS-apparaten)

Minimale vereisten: Android: Android 9 of hoger. Apple: iOS 13.4 of hoger. Compatibel met iPhone en iPad.

De Air-Bee APP (IOS of Android) geeft een duidelijk inzicht in de luchtkwaliteit (real time) en maakt de bediening zeer eenvoudig. De bediening kan vanaf elke afstand, de gemeten luchtkwaliteit-data worden gedurende 7 dagen opgeslagen zodat inzicht wordt verkregen.



Afstandbediening

Met de IR-afstandsbediening kunt u binnen een straal tot ongeveer 10 meter van de Air-Bee de gewenste modus selecteren. Om de afstandsbediening te kunnen gebruiken moet de plastic seal bij de batterij worden verwijderd. Houd de knop voor de gewenste modus op de afstandsbediening 1 a 2 seconden ingedrukt. De Air-bee reageert niet indien de betreffende knop te kort wordt ingedrukt.

Opmerking; het is mogelijk dat de IR-afstandsbediening met andere IR apparaten stoort.

Handbediening

Middels de MODE knop aan de voorzijde van de Air-Bee kun je de gewenste instelling maken. Druk nogmaals op de MODE knop om naar de volgende instelling te gaan. Op deze manier is het mogelijk om elke gewenste instelling te maken.

ONDERHOUD - VERWIJDEREN VAN DE KAP



Tijdens onderhoud altijd eerst de stekker van de Air-Bee uit het stopcontact halen.

De Air-Bee is voorzien van 2 hoogwaardige luchtfilters, een reinigbaar filter met een titanium coating en een H13 HEPA luchtfilter. Beide luchtfilters dienen periodiek op vervuiling te worden gecontroleerd. Het onderhouden van de Air-Bee is essentieel voor een langdurige en goede werking. De buitenzijde van de Air-Bee mag met een licht vochtige doek zonder chemische middelen schoongemaakt worden.

Voor het vervangen van de luchtfilters of UV-C lamp moet de kap voorzichtig worden verwijderd.




Om een inspectie van het apparaat uit te voeren, moeten de schroeven aan de zijkanten van de deksel met de hand worden los gedraaid.




Nu kan de behuizing in een vloeiende beweging omhoog worden getild.

Air-Bee onderdelen



ONDERHOUD - LUCHTFILTERS

Zowel het HEPA als het Titanium luchtfilter kunnen na het verwijderen van de kap eenvoudig naar buiten worden geschoven.



Titanium dioxide filter

Het Titanium dioxide filter zorgt mede voor een langere standtijd van het H13 HEPA. Deze vangt als eerste de vervuilde deeltjes in de lucht op. Dit filter kan meerdere keren worden gereinigd. Verwijder het vuil aan de onderzijde van het filter middels een stofzuiger met zachte borstel. Spoel vervolgens het filter met stromend schoon leidingwater. Voor het terug plaatsen eerst het filter volledig laten drogen.



Het efficiëntieklasse H13 HEPA Luchtfilter

Stofafzettingen mogen met een stofzuiger worden verwijderd, waarbij u de stof niet aanraakt. Dit filter is niet reinigbaar en moet periodiek worden vervangen. Het niet tijdig vervangen van de filters zal de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.



Vervangen van de UV-C lamp

De speciale UV-C lamp in de Air-Bee maakt geen ozon aan. Indien deze defect raakt adviseren wij om altijd een originele lamp te bestellen. Het vervangen is vrij eenvoudig door de stekker los te maken en de lamp uit de klemmen te halen. De nieuwe lamp kan vervolgens op dezelfde manier weer gemonteerd worden.

Disclaimer

Bij de samenstelling van dit document is er alle mogelijke aandacht aan besteed om de juistheid te waarborgen. Desalniettemin kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke fouten / omissies. Mocht u toch fouten of onduidelijkheden in de handleiding ontdekken, dan vernemen wij dat graag van u. Het helpt ons de documentatie verder te verbeteren.

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Air-Bee.